



The Earth's Surface™

La Superficie Ecologica
di Nuova Generazione

Die ökologische ober-
fläche der neuen genera-
tion



USO E MANUTENZIONE
BEDIENUNG UND WARTUNG





È elegante, igienico, resistente
e totalmente ecologico al 100%.

Viene utilizzato in molteplici applicazioni
come piani per cucina, per bagno,
ante, pareti doccia e altre innumerevoli
applicazioni.

Questo opuscolo Vi aiuterà a rispondere
alle domande che riguardano la sua
manutenzione ovunque abbiate deciso
di installarlo.

Siamo felici che abbiate scelto PaperStone®
per il Vostro nuovo arredo, avete fatto
una scelta consapevole e soprattutto
rispettosa per l'ambiente e la natura.
Siamo certi che potrete apprezzare
il suo aspetto morbido e naturale
per moltissimi anni a venire.

Abituarsi all'utilizzo di PaperStone®

Con l'uso e col passare del tempo PaperStone® subirà un processo molto simile alla stagionatura, una caratteristica intrinseca del materiale. Si creerà una maggiore lucentezza nelle zone di uso più frequente ed in generale la tonalità diventerà più morbida ed intensa. Per meglio comprendere il processo di patinatura ed antichizzazione, ci sono 5 punti importanti da ricordare.

1. L'antichizzazione è un processo che inizia immediatamente e si completa solo dopo alcuni anni. Risulta molto simile alla stagionatura tipica dei prodotti naturali come il legno che col passare del tempo assumono una colorazione più intensa ed ambrata.
2. L'effetto di antichizzazione del materiale PaperStone® è principalmente dovuto all'utilizzo della resina ecologica impiegata per la sua produzione, quale legante e denominata PetroFree™. Quest'ultima parte inizialmente da un colore ambra pallido che col passare del tempo verrà ad assumere un aspetto sempre più vicino al colorazione "Terra di Siena".
3. Il processo di antichizzazione e patinatura avviene naturalmente ed è più evidente nei colori più chiari. Per questa ragione, non c'è motivo di preoccuparsi se fosse presente una differenza di tonalità tra i diversi pannelli al momento dell'installazione; una volta subentrato il processo di antichizzazione, le differenze di tonalità si armonizzeranno.
4. Il colore intenso di PaperStone® è il risultato della combinazione del colore della carta utilizzata ed il colore naturale della resina PetroFree™. I colori PaperStone® si scuriscono con il tempo assumendo un aspetto più intenso e caldo.
5. Essendo PaperStone® un prodotto naturale come il legno, la sua tonalità può variare da pannello a pannello ed anche all'interno del pannello stesso.

Pulizia giornaliera

PaperStone® è un materiale solido, colorato in tutto il suo spessore, naturale ed elegante. Grazie alla sua resistenza consente una facile manutenzione e conserva invariata la sua bellezza nel tempo. Tuttavia una regolare pulizia e manutenzione Vi permetterà di mantenerlo sempre bello ed igienicamente pulito. Le macchie superficiali possono essere facilmente asportate mediante l'utilizzo di un panno inumidito con acqua calda e sapone.

Come prevenire i danneggiamenti

La superficie ha una buona resistenza alle macchie in genere; ciò nonostante si raccomanda di mantenere il piano PaperStone® asciutto al fine di evitare depositi di calcare.

VIETATO L'USO DI DETERGENTI LIQUIDI PER LA CASA CONTENENTI CANDEGGINA.

Si sconsiglia l'utilizzo di prodotti chimici aggressivi quali solventi, acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinture a contatto prolungato con il materiale possono rilasciare coloranti sulla superficie. Non usare spugne abrasive o raschietti metallici.



Manutenzione periodica

È consigliabile una volta l'anno applicare lo specifico “Detergente Liquido Osmo®”.

Nota: onde evitare alonature si suggerisce di applicare il prodotto su tutta la superficie del top attendendo che si sia perfettamente asciugato. Questo consente di mantenere il piano sempre pulito ripristinando di volta in volta l'originale finitura cerata.

Per maggiori info sull'utilizzo del Detergente Liquido Osmo® riportate sul retro della confezione.

Manutenzione straordinaria e graffi superficiali

Il piano PaperStone® viene originariamente trattato con un olio-cera naturale chiamato **OSMO® TopOil**.

Tale trattamento dona alla superficie di PaperStone® il caratteristico aspetto caldo e naturale conferendogli inoltre una protezione superficiale che facilita la pulizia e l'igiene necessaria ad un piano per il bagno. Tuttavia col passare del tempo, in conseguenza di graffi accidentali o di usi impropri, potrebbe rendersi necessario un trattamento che ripristini l'area danneggiata o macchiata.

In questo caso si suggerisce di levigare la superficie in maniera uniforme con una paglietta del tipo **Scotch Brite® colore rossa** applicando una media pressione con movimenti paralleli alla venatura del piano.

Una volta levigata l'area danneggiata e ripulita da residui di polvere si rende nuovamente necessaria l'applicazione della protezione originale di **OSMO® TopOil**. In questo caso si consiglia di applicare il prodotto in maniera omogenea su tutto il piano al fine di ottenere una superficie dall'aspetto uniforme ed elegante. Una volta ultimata l'applicazione è necessario rimuovere il prodotto in eccesso mediante l'utilizzo di un panno morbido, ovviamente tale operazione deve essere eseguita ancora una volta su tutta la superficie del top con movimenti paralleli alla venatura del piano.

Si raccomanda anche di lasciar asciugare la superficie prima di utilizzare nuovamente il piano fin quando sulla superficie del top non resteranno più impronte.



PaperStone® è igienico?

Certamente sì. PaperStone® è una delle superfici con le maggiori garanzie igieniche tra quelle attualmente in commercio. Il prodotto è stato testato dall'ente americano preposto NSF® ottenendo la certificazione più restrittiva e severa in materia.

Di conseguenza PaperStone® è a tutti gli effetti una superficie perfettamente igienica e quindi perfettamente idonea all'utilizzo in ambiente domestico.



Ante in PaperStone®

Nel caso in cui il Vostro bagno sia dotato anche di ante in PaperStone®, Vi suggeriamo di utilizzare le stesse norme di USO e MANUTENZIONE elencate nel presente pieghevole riguardanti il Top.



Ist elegant, hygienisch, dauerhaft und absolut
100% ökologisch.

Es wird in vielen Anwendungen wie Küchenarbeitsplatten, Badarbeitsplatten, Türen, Duschwänden und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.

Diese Broschüre hilft Ihnen bei der Beantwortung von Wartungsfragen, wo immer Sie sich für die Installation entschieden haben.

Wir freuen uns, dass Sie sich für PaperStone® für Ihre neuen Einrichtungsgegenstände entschieden haben, eine bewusste Entscheidung getroffen haben und vor allem die Umwelt und die Natur respektieren.

Wir sind überzeugt, dass sie sein weiches und natürliches Aussehen noch viele Jahre lang schätzen werden.

Sich an PaperStone® gewöhnen

Im Laufe der Zeit wird PaperStone® einen Prozess durchlaufen, der dem Aushärten sehr ähnlich ist, ein wesentliches Merkmal des Materials. Es erzeugt einen höheren Glanz in den am häufigsten verwendeten Bereichen und im Allgemeinen wird der Farbton weicher und intensiver. Um den Beschichtungs- und Antikisierungsprozess besser zu verstehen, gibt es 5 wichtige Punkte zu beachten.

1. Die Antikisierung ist ein Prozess, der sofort beginnt und erst nach einigen Jahren abgeschlossen ist. Es ist sehr ähnlich der typischen Alterung von Naturprodukten wie Holz, die mit der Zeit eine intensivere und bernsteinfarbene Farbe annehmen.
2. Der Antikisierungseffekt von PaperStone® ist hauptsächlich auf die Verwendung des ökologischen Harzes zurückzuführen, das für seine Herstellung als Bindemittel verwendet wird und den Namen PetroFree™ trägt. Letzteres beginnt zunächst mit einer hellen Bernsteinfarbe, die mit der Zeit immer mehr an die Terra di Siena heranreicht.
3. Der Prozess der Antikisierung und Beschichten erfolgt auf natürliche Weise und zeigt sich am deutlichsten in helleren Farben aus. Aus diesem Grund braucht man sich keine Gedanken darüber zu machen, ob es zum Zeitpunkt der Installation einen Unterschied in der Tonalität zwischen den verschiedenen Platten gab; sobald der Prozess der Antikifizierung übernommen wurde, würden sich die Unterschiede in der Tonalität harmonisieren.
4. Die intensive Farbe von PaperStone® ist das Ergebnis einer Kombination aus der Farbe des verwendeten Papiers und der natürlichen Farbe des Harzes PetroFree™. PaperStone® Farben dunkeln im Laufe der Zeit zu einem intensiveren und warmen Aussehen nach.
5. Da PaperStone® ein Naturprodukt wie Holz ist, kann sein Farbton von Platte zu Platte und sogar innerhalb der Platte selbst variieren.

Tägliche Reinigung

PaperStone® ist ein massives Material, durchgehend farbig, natürlich und elegant. Dank seiner Widerstandsfähigkeit ist es leicht zu pflegen und behält seine Schönheit über die Zeit. Durch regelmäßige Reinigung und Pflege bleibt es jedoch immer schön und hygienisch sauber. Oberflächenflecken lassen sich leicht mit warmem Wasser und Seife angefeuchteten Tuch entfernen.

Vermeidung von Schäden

Die Oberfläche hat eine gute Beständigkeit gegen Flecken im Allgemeinen; es wird jedoch empfohlen, das PaperStone® Top trocken zu halten, um Kalkablagerungen zu vermeiden.



DIE VERWENDUNG VON FLÜSSIGEN HAUSHALTSREINIGERN, DIE BLEICHMITTEL ENTHALTEN, IST VERBOTEN.

Die Verwendung von folgenden Produkten wie aggressive Chemikalien wie Lösungsmittel, Aceton, Trieline, starke Säuren oder Basen wird nicht empfohlen.

Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und längeres Färben mit dem Material können Farbstoffe an die Oberfläche abgeben. Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme oder Metallabstreifer.

Periodische Wartung

Es wird empfohlen, den spezifischen "Osmo® Flüssigreiniger" einmal im Jahr aufzutragen.

Hinweis: Um Spuren zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt auf die gesamte Oberfläche des Tops aufzutragen, bis es perfekt getrocknet ist. So können Sie das Top immer sauber halten und von Zeit zu Zeit die ursprüngliche gewachste Oberfläche wiederherstellen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Osmo® Flüssigreiniger finden Sie auf der Rückseite dieses Pakets.

Außergewöhnliche Wartung und Oberflächenkratzer

PaperStone® wird ursprünglich mit einem natürlichen Wachsöl namens **OSMO® TopOil** behandelt.

Diese Behandlung verleiht der PaperStone® -Oberfläche das charakteristische warme und natürliche Aussehen und gibt ihr zudem einen Oberflächenschutz, der die Reinigung und Hygiene einer Badplatte erleichtert. Im Laufe der Zeit kann jedoch aufgrund von versehentlichen Kratzern oder unsachgemäßem Gebrauch eine Behandlung erforderlich sein, um den beschädig-


ten oder verschmutzten Bereich wiederherzustellen.

In diesem Fall wird empfohlen, die Oberfläche gleichmäßig mit einem **roten Scotch Brite®-Schleifkissen** mit mittlerem Druck und Bewegungen parallel zur Oberfläche zu schleifen.

Nach dem Abschleifen der beschädigten Stelle und der Reinigung von Staubresten

muss der ursprüngliche **OSMO® TopOil**-Schutz wieder aufgetragen werden. In diesem Fall ist es ratsam, das Produkt gleichmäßig auf das gesamte Top aufzutragen, um eine gleichmäßige und elegante Oberfläche zu erhalten. Nach der Anwendung ist es notwendig, das überschüssige Produkt mit einem weichen Tuch zu entfernen, natürlich muss dieser Vorgang noch einmal auf der gesamten Oberfläche des Tops mit Bewegungen parallel zur Maserung des Oberteils durchgeführt werden.

Es wird auch empfohlen, die Oberfläche vor dem erneuten Gebrauch der Platte trocknen zu lassen, bis auf die Oberfläche des Tops keine Aufdrücke aufweisen.



PaperStone® ist hygienisch?

Sicherlich ja. PaperStone® ist eine der hygienischsten Oberflächen auf dem Markt. Das Produkt wurde von der US-amerikanischen NSF® -Prüfstelle für die strengste und anspruchsvollste Zertifizierung getestet.

Damit ist PaperStone® eine hygienisch einwandfreie Oberfläche, die sich perfekt für den Einsatz im Wohnbereich eignet.

Türen aus PaperStone®

Wenn Ihr Badezimmer auch mit PaperStone®-Türen ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, die in dieser Broschüre auf der Oberseite aufgeführten Standards für BENUTZUNG und WARTUNG zu verwenden.



The Earth's Surface™

An Evostone exclusive



paperstone.it - info@evostone.it



Printed on 100% recycled paper - 2013 bathroom